ÉLEVAGE

NOUVEAU

PINCE À TUER DIT PIN

Principe de fonctionnement

Ouvrir largement le bec de la volaille.

Introduire la lame dans le bec pour la placer dans le fond de la gorge.

La lame doit être positionnée verticalement afin que la partie creuse de la pince vienne se placer sur la tête. La pointe de la lame se trouve alors tout au fond de la gorge. Fermer avec force la pince à tuer. La lame coupe l'artère et vient toucher les centres nerveux.

La saignée est abondante et les muscles de la volaille se relâchent pour faciliter le plumage.

Nettoyer la pince à tuer immédiatement après la séance d'abattage.

Avantages

- Permettant de tuer et saigner les volailles en évitant de les faire souffrir
- La pince à tuer a une lame pour perforer les centres nerveux de la volaille
- La pince a un mécanisme de fermeture sécurisé
- La pince est en aluminium et la lame en acier inoxydable
- Fabriquée en Italie
- Garantie 2 ans

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions en mm (L x l)	Poids (en g)
09140000014	Pince à tuer DIT PIN	190 x 50	100

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
0,15 €TTC/min

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488
0,15 €TTC/min

© Beiser